
Onick

RE60红外热成像 使用手册



www.onick.com.cn

快速使用指南

外形按键及接口




按键及功能说明

电源键

- 长按 3 秒后开/关热像仪，开启后仪器绿色指示灯亮。
- 短按为目镜休眠，需要时可对仪器进行目镜休眠。

电子放大键

- 短按 X2、X3、X4 图像数字放大切换，可对目标实时放大显示
- 长按 3 秒开启 WIFI 图像传输功能，图像右上角显示  标志
在苹果系统中搜索“IR-TRACKER”安装运行手机客户端程序后，手机中找到仪器热点“CHD_XX:XX:XX”，连接输入密码“12345678”，连接成功后，打开手机“IR-TRACKER”软件，点击软件“connect”，可通过手机客户端软件实现图像的拍照、录像、回放、存储等功能。
- 在安卓系统手机中，可进入“www.onick.com.cn”中找到“资料下载-安装软件”下载手机客户端程序后安装使用。

亮度键

- 短按对目镜亮度等级调整（5 级），根据现场环境调整合适亮度。
- 长按 3 秒开启激光指示功能。

色标

- 短按切换显示内置色标功能，为黑热、白热、红热、铁红四种色标。
- 长按 3 秒进入菜单内容更改设置，再次 按“色标”退出菜单。

红外菜单设置说明如下：

红外参数设置

- 1.对比度：0~100%可调,出厂默认为:50%,可根据现场环境进行调整。
- 2.亮度：0~100%可调，出厂默认为:30%（白热），70%（黑热）,可根据现场环境进行调整。
- 3.光标标定：三种光标，位置可调，调整后保存。（长按亮度键，开启激光的同时开启光标，再次短按 3 种光标之间切换，再次按色标键退出。）
- 4.系统设置：
激光：开/关，出 默认：开
目镜休眠：关/1/5/30/60(min)，出厂默认：关
增强：0~20 出 默认：0
红显触发值：±100%，出厂默认：45%
红显范围：±100%，出厂默认：40%
语言：中 /英



视度调整旋钮

- 根据个人近视程度，调整旋钮视度。

USB 充电

- 充电时，拨开仪器底部 USB 盖子，插入 USB 充电线缆（电压 DC5V）进行充电。

- 充电时为红色指示灯亮，充电完成为绿色指示灯亮。

视频输出

- 使用时拨开仪器底部视频接口盖子，插入配置的视频线缆，可接入显示器上显示或其他远距离传输。

注意事项

- ◆ 因非制冷红外望远镜使用非常灵敏的热感应器，因此在任何情况下（开机或关机）不得将镜头直接对准强烈辐射源（如太阳、激光束直射或反射等），否则将对非制冷红外望远镜造成永久性损害！
- ◆ 激光指示功能开启后，请勿对人眼照射，以免造成伤害！
- ◆ 仪器 5 分钟不操作后进入自动休眠状态，可按任意键唤醒。
- ◆ 仪器首次使用时请检查电量，必要时先充电三小时后使用,USB 充电时请将仪器放置于 40℃ 下环境进行。
- ◆ 请勿擅自打开机壳或进行改装，维修事宜仅可由本公司授权人员进行。

预知更多产品信息，可查阅 www.onick.com.cn